

Le premier rameur à tirage central motorisé équipé de programmes d'entraînement

- Freinage Magnétique sans frottement et silencieux.
- Rameur à tirage central par palonnier
- Système digital de réglage de la résistance par servomoteur. Les niveaux de résistance sont disponibles en appuyant sur les touches + et - .
- 12 programmes : 6 gèrent automatiquement la résistance en fonction de leur profil type. 1 manuel (résistance libre). 1 gère la résistance en fonction de la Fréquence Cardiaque (H.R.C.). 4 programmes personnels où chacun des 4 utilisateurs établissent leur propre parcours. Une fois réalisé l'ordinateur le gardera en mémoire. Affichage sur l'écran LCD du parcours sélectionné.
- Poutre aluminium offrant un confort de roulement du siège optimal. Siège confortable ergonomique.
- Repose-pieds articulés avec sangles pour un excellent confort.
- Roulettes de déplacement
- Appareil pliant permettant un gain de place
- Prise des pulsations cardiaques par ceinture thoracique Cardi-Fit System offrant une précision des pulsations cardiaques de type E.C.G. (Electrocardiogramme). Indispensable pour un entraînement sérieux, précis et efficace
- Ordinateur à lecture simultanée des fonctions : Coups de rame/minute, Distance, Pulsations cardiaques, Temps, Calories, Watt, Nombre de coups de rame.



Poids maximal de l'utilisateur : 110 kg
Dimensions monté : L 202 x l 51 x H 65 cm
Dimensions plié : L 90 x l 51 x H 137 cm
Poids : 34 KG
Norme CE : EN957 classe H (utilisation à domicile)
Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans les pièces d'usures