

CARDIO-TRAINER motorisé 7 programmes

Réf. 50590



- Freinage Magnétique sans frottement et silencieux avec transmission par courroie.
- **DRS** D.R.S Digital Resistance System : Système de réglage de la résistance digitale par servomoteur. Les différents niveaux de résistance sont disponibles en appuyant sur les touches + et - .
- 7 programmes : 6 gèrent automatiquement la résistance en fonction de leur profil type et 1 manuel. Affichage sur l'écran LCD du parcours sélectionné.
- **B.F.S** Body Fat System (B.F.S) : Calcul du taux de graisse corporel (impédancemètre) en fonction des données personnel misent en mémoire par l'utilisateur.
- Siège super confort réglable en profondeur permettant un positionnement optimal de l'utilisateur sur le vélo.
- Prise des pulsations cardiaques facile et sans contrainte par capteurs tactiles (**Ceinture Cardio - fréquence mètre en option réf. OPT007**)
- Ordinateur Grande vision pour une lecture facile et simultanée des différents paramètres d'entraînement.
- Ordinateur Grande vision à lecture simultanée des fonctions : 7 programmes, Temps d'entraînement, Vitesse & RPM, Distance, Approximation des Calories, Pulsations cardiaques, Temps de récupération après effort avec note de forme, Heure, Calendrier (Mois / Date et Jour), Calcule du taux de graisse corporel (B.F.S).

Poids maximal de l'utilisateur : **150 kg**

Masse d'inertie : **8 kg**

Ratio de développement : **1/7**

Dimensions : **L 128 x l 52 x H 116 cm**

Poids : **50 KG**

Fonctionne sur secteur avec transfo en série.

Norme CE : EN957 classe H (utilisation à domicile).

Garantie 5 ans sur le châssis et 2 ans les pièces d'usures.